



ESMARC 928x 工控主板编程参考手册

感谢您购买英创信息技术有限公司的产品：ESMARC 928x 系列工控主板。

本手册详细介绍了 ESM928xx 各个接口功能的使用方法,为了兼顾 Linux 和 WinCE6.0 两种操作系统平台,所涉及的范例代码均采用 C/C++编写。客户可从资料光盘找到其他编程语言(如 C#)的范例代码。此外,英创公司针对主板和评估底板的硬件使用,编写有《ESM928x 工控主板数据手册》和《ESMARC 通用评估底板手册》。这三个手册可相互参考。

用户还可以访问英创公司网站或直接与英创公司联系以获得 ESM928x 的其他相关资料。英创信息技术有限公司联系方式如下:

地址: 成都市高新区高朋大道 5 号博士创业园 B 座 407# 邮编: 610041

联系电话: 028-86180660 传真: 028-85141028

网址: <http://www.emtronix.com> 电子邮件: support@emtronix.com

注意: 本手册的相关技术内容将会不断的完善,请客户适时从公司网站下载最新版本的数据手册,恕不另行通知。

1、WDT 看门狗定时器

ESM928x 直接使用了芯片内部的独立看门狗定时器，系统启动后设置看门狗的超时时间为 16 秒。ESM928x 的看门狗驱动程序是基于 CPU 内部的 WDT 硬件单元而设计的，WDT 超时时间为 16 秒，当 WDT 发生超时，将产生硬件的复位信号，复位 ESM928x，与上电复位的效果完全一样。

ESM928x 为应用程序设计了专门的 WDT 驱动程序，应用程序可通过打开 WDT 设备文件来接管系统对看门狗的操作。应用程序接管看门狗后，需按一定的时间隔对看门狗进行刷新操作。

1.1 Linux 平台下 WDT 的应用

Linux 下 WDT 的设备节点名称为“/dev/watchdog”，用户程序可通过 open 该设备节点来接管看门狗，“/dev/watchdog”一旦打开，Linux 内核将不再进行 WDT 刷新操作，应用程序可通过 ioctl 命令来执行对 WDT 的刷新操作，WDT 相应的 ioctl 命令定义在 ESM928x_drivers.h 中：

```
#define WATCHDOG_IOCTL_BASE    'W'

#define WDIOC_KEEPALIVE         _IOR(WATCHDOG_IOCTL_BASE, 5, int)
```

应用程序打开 WDT 设备文件的代码为：

```
fd = open("/dev/watchdog", O_RDONLY);
```

应用程序进行 WDT 刷新操作的代码为：

```
rc = ioctl(fd, WDIOC_KEEPALIVE, 0);
```

一般来讲，应用程序应在 30 秒内进行一次 WDT 刷新操作，以保证系统的正常运行。进行刷新操作的代码，应放在应用程序的管理线程循环中，以确保应用程序不会处于无意义运行，而 WDT 又不起作用。

1.2 CE 平台下 WDT 的应用

通过标准的文件操作函数操作 WDT，参考代码如下：

//打开看门狗设备“WDT1:”

```
hWDT = CreateFile(  
    _T("WDT1:"),  
    GENERIC_READ|GENERIC_WRITE,  
    FILE_SHARE_READ|FILE_SHARE_WRITE,  
    NULL,  
    OPEN_EXISTING,  
    FILE_FLAG_RANDOM_ACCESS,  
    NULL);
```

```
if( hWDT==INVALID_HANDLE_VALUE )  
{  
    printf( "Open WDT device fail!\n" );  
    return -1;  
}
```

//得到喂狗周期

```
bRet = ReadFile( hWDT, &dwWDTPeriod, sizeof(DWORD), &dwLen, NULL );
```

//应用程序喂狗

```
WriteFile( hWDT, &dwWDTPeriod, sizeof(DWORD), &dwLen, NULL );
```

完整参考代码：开发光盘\Software\C 例程\ESM928x_WatchDog

2、RTC 实时时钟

ESM928x 的实时时钟驱动是标准的 RTC 接口方式。

2.1 Linux 平台下 RTC 的应用

Linux 下 RTC 的设备节点名称为“/dev/rtc0”，用户程序可通过 open 该设备节点来读取或设置实时时钟。

ESM928x 对 RTC 实时时钟进行操作可以按照 Linux 标准方法进行相关的 ioctl 命令操作，相关的定义在 linux/rtc.h 文件下。参考代码如下：

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <time.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <linux/rtc.h>
#include <linux/ioctl.h>

int main( int argc,char* argv[] )
{
    time_t          t1;
    int              ret;
    struct rtc_time  rtc_tm;
    int              rtc_fd;
    int              i1;

    printf("==== RTC Test  ====\n");

    // 解析命令行参数：年-月-日 时:分:秒
    if( argc > 1 )
    {
        sscanf( argv[1], "%d-%d-%d", &rtc_tm.tm_year, &rtc_tm.tm_mon,
                &rtc_tm.tm_mday );
    }
    else
    {
        rtc_tm.tm_mday = 7;
        rtc_tm.tm_mon = 11;
        rtc_tm.tm_year = 2012;
    }
    if( argc > 2 )
```

```
{
    sscanf( argv[2], "%d:%d:%d", &rtc_tm.tm_hour, &rtc_tm.tm_min,
            &rtc_tm.tm_sec );
}
else
{
    rtc_tm.tm_hour = 15;
    rtc_tm.tm_min = 20;
    rtc_tm.tm_sec = 0;
}

rtc_fd = open("/dev/rtc0", O_RDWR, 0);
if (rtc_fd == -1)
{
    printf("/dev/rtc0 open error\n\n");
    return -1;
}

if( argc > 2 )
{
    rtc_tm.tm_mon = rtc_tm.tm_mon - 1;
    rtc_tm.tm_year = rtc_tm.tm_year - 1900;

    /* Set the system time/date */
    t1 = timelocal( (tm*)&rtc_tm );
    stime( &t1 );

    /* Set the RTC time/date */
    ret = ioctl(rtc_fd, RTC_SET_TIME, &rtc_tm);

    if (ret == -1)
    {
        printf("rtc ioctl RTC_SET_TIME error\n\n");
    }
    sleep( 1 );
}

//show RTC message
for(i1 = 0; ; i1++)
{
    ret = ioctl(rtc_fd, RTC_RD_TIME, &rtc_tm);
    if( ret < 0)
    {
        printf("RTC_RD_TIME failed %d", ret);
    }
}
```

```
        break;
    }
    printf("RTC:%d.%d.%d-%d:%d:%d\n", rtc_tm.tm_year + 1900,
        rtc_tm.tm_mon + 1,
        rtc_tm.tm_mday,
        rtc_tm.tm_hour,
        rtc_tm.tm_min, rtc_tm.tm_sec );

    sleep(1);
}

close(rtc_fd);

return 0;
}
```

在配套的光盘资料中有一个相应的测试程序 `test_rtc.c` 供客户参考。

2.2 CE 平台下 RTC 的应用

通过标准的 Windows API 操作系统 RTC。通过 `SetLocalTime()` 设置系统时间，使用 `GetLocalTime()` 获取当前系统时间。

3、USB 接口

ESM928x 可提供 4 个 USB 端口：3 路高速主控接口，和一个 USB OTG 接口。ESM928x 的 USB 主控接口可直接与标准 U 盘相连。

在调试模式下，ESM928x 启动完成后会自动把 U 盘中的系统配置文件 `userinfo.txt` 拷贝到系统中，并按照 `userinfo.txt` 设置 IP 等参数；

在运行模式下，ESM928x 启动完成后，会根据系统中已有的系统配置文件 `userinfo.txt` 来设置 IP 等参数，然后启动用户的应用程序。

在 CE 平台下 USB 主控口也可支持标准的键盘、鼠标等设备。ESM928x 的 USB OTG 接口，即可作为 USB 主控接口使用，也可作为 USB 设备接口使用。作为 USB 设备接口的一个典型应用，就是支持 Microsoft 的 ActiveSync 传输协议，用户可利用它方便的实现对 ESM928x 文件的管理，也可以利用 ActiveSync 来调试应用程序。另外 ActiveSync 还把 USB 设备口映射成串口，占用串口逻辑号 COM1，所以 ESM928x 真正的物理串口对应的逻辑编号从 COM2 开始。主控 USB 的供电电路很简单，布置在 ESM928x 的评估底板上，客户在设计自己的应用底板时，可参考该电路。

4、GPIO 通用数字 IO

ESM928x 的 32 位 GPIO0 – GPIO31 均为可独立方向可设置的通用数字 IO，所有 GPIO 的上电初始状态均为输入状态带上拉电阻。GPIO 与其它接口复用列表：

GPIO 信号	引脚	管脚复用功能
GPIO0 – GPIO1	D1、D2	COM2/TTY51 的 CTSn 和 RTSn
GPIO2 – GPIO3	D3、D4	COM6/TTY55 的 RXD 和 TXD
GPIO6	D7	PWM1 脉冲输出。
GPIO7	D8	PWM2 脉冲输出。
GPIO8	D9	PWM3 脉冲输出。
GPIO10 – GPIO11	D11-D12	CAN1 的 RXD 和 TXD
GPIO12 – GPIO13	D13-D14	CAN2 的 RXD 和 TXD
GPIO16 – GPIO22	F1-F7	SD 卡接口
GPIO24	F9	IRQ1 中断请求输入
GPIO25	F10	IRQ2 中断请求输入
GPIO26 – GPIO27	F11-F12	I2C 总线信号 SDA 和 SCL
GPIO28 – GPIO31	F13-F16	SPI 接口，4 线制

在系统启动后的初始状态，所有的 GPIO 都是有效的，一旦应用程序打开某个接口的设备文件，则对应的 GPIO 功能将被禁止。注意:即使应用程序关闭了设备文件，对应的 GPIO 功能同样是被禁止的。因为在嵌入式系统中，不可能存在一条管脚动态复用的情况。

4.1 Linux 平台下 GPIO 的应用

Linux 应用程序若希望操作 GPIO，首先需要打开 GPIO 的设备文件：

```
fd = open("/dev/ESM928x_gpio", O_RDWR);
```

对 GPIO 的操作可归为 5 种基本操作如下：

- 1、GPIO 输出使能：在任何时候 GPIO 的输入功能都是有效的。当执行了该项操作后，对应的 GPIO 位就为数字输出了，而应用程序仍然可以读取当前管脚的状态
- 2、GPIO 输出禁止：执行该操作后，对应 GPIO 只能作为数字输入管脚使用了

- 3、GPIO 输出置位：执行该操作后，对应的 GPIO 输出高电平
- 4、GPIO 输出清零：执行该操作后，对应的 GPIO 输出低电平
- 5、读取 GPIO 状态：执行该操作后，返回参数的 32 位分别对应各位 GPIO 当前管脚的电平状态

ESM928x 的 GPIO 驱动程序为上述 5 种功能设置了对应的命令参数，定义如下：

```
#define ESM928X_GPIO_OUTPUT_ENABLE      0
#define ESM928X_GPIO_OUTPUT_DISABLE    1
#define ESM928X_GPIO_OUTPUT_SET        2
#define ESM928X_GPIO_OUTPUT_CLEAR      3
#define ESM928X_GPIO_INPUT_STATE       5
```

然后根据 ESM928x_drivers.h 中所列的上述命令参数，利用 write() read()函数来实现对于 GPIO 的操作。

```
struct double_pars
{
    unsigned int  par1;
    unsigned int  par2;
};
```

其中 par1 用于定义命令参数，par2 用于定义需要操作的 GPIO 位，32 位 bit 分别对应 GPIO0-GPIO31，对任意位 GPIO 设置命令，参数中对应 bit 位置 1 才有效，否则无效。

具体操作 GPIO 的典型代码为：

```
int GPIO_OutEnable(int fd, unsigned int dwEnBits)
{
    int rc;
    struct double_pars dpars;

    dpars.par1 = ESM928X_GPIO_OUTPUT_ENABLE;    // 0
    dpars.par2 = dwEnBits;

    rc = write(fd, &dpars, sizeof(struct double_pars));
    return rc;
}

int GPIO_PinState(int fd, unsigned int* pPinState)
{
    int rc;
    struct double_pars dpars;

    dpars.par1 = ESM928X_GPIO_INPUT_STATE;      // 5
```

```

    dpars.par2 = *pPinState;

    rc = read(fd, &dpars, sizeof(struct double_pars));
    if(!rc)
    {
        *pPinState = dpars.par2;
    }
    return rc;
}

```

在上述操作中，对参数中 `par2` 没有置位的 GPIO，其状态保持不变。由于 ESM928x 的部分 GPIO 管脚还复用了其他功能，如串口等。这样即使启动串口功能，驱动程序仍然可以操作其他 GPIO，而不会影响串口的功能。

4.2 CE 平台下 GPIO 的应用

ESM928x 板上已固化了面向 GPIO 的 WinCE 标准驱动程序，应用程序打开文件名为“PIO1:”的文件对象，通过标准的 `ReadFile (...)` 和 `WriteFile (...)` 函数进行 GPI 操作。为了方便用户使用，我们对操作 GPIO 的函数做了进一步封装，导出如下几个简洁易用的 API 函数。

```

// 功能描述：打开GPIO设备
// 输入参考：lpDevName 打开的设备名称，这里必须为_T("PIO1:")
// 返回值：= INVALID_HANDLE_VALUE,打开设备失败
HANDLE OpenGPIO( LPCWSTR lpDevName );

// 功能描述：将GPIO设置为输出状态
// 输入参数：hGpio 设备句柄
//          dwEnBits 其-31位对应于GPIO0-GPIO31,其中为的位对应的GPIO会被设置为输出状态
// 返回值：= TURE 操作成功
BOOL GPIO_OutEnable( HANDLE hGpio, UINT32 dwEnBits);

// 功能描述：将GPIO设置为输入状态
// 输入参数：hGpio 设备句柄
//          dwDisBits 其-31位对应于GPIO0-GPIO31,其中为的位对应的GPIO会被设置为输入状态
// 返回值：= TURE 操作成功
BOOL GPIO_OutDisable( HANDLE hGpio, UINT32 dwDisBits);

// 功能描述：设置GPIO输出高电平
// 输入参数：hGpio 设备句柄
//          dwSetBits 其-31位对应于GPIO0-GPIO31,其中为的位对应的GPIO会被设置为高电平
// 返回值：= TURE 操作成功
BOOL GPIO_OutSet( HANDLE hGpio, UINT32 dwSetBits);

```

```
// 功能描述：设置GPIO输出低电平
// 输入参数：hGpio 设备句柄
//          dwClearBits 其-31位对应于GPIO0-GPIO31,其中为的位对应的GPIO会被设置为低电平
// 返回值：= TURE 操作成功
```

```
BOOL GPIO_OutClear( HANDLE hGpio, UINT32 dwClearBits);
```

```
// 功能描述：读取GPIO的电平状态
// 输入输出参数：pPinState
//          输入时：其-31位对应于GPIO0-GPIO31,将读取其中为的位对应的GPIO电平状态
//          输出时：返回GPIO的电平状态
// 返回值：= TURE 操作成功
```

```
BOOL GPIO_PinState( HANDLE hGpio, UINT32* pPinState);
```

```
// 功能描述：关闭GPIO设备
```

```
BOOL CloseGPIO( HANDLE hGpio );
```

完整参考代码：开发光盘\Software\C 例程\ESM928x_GPIO

5、UART 异步串口

ESM928x 物理上有 5 个串口，列表如下：

CE 名称	Linux 名称	串口速度	功能简要说明
COM2	ttyS1	高速串口	支持 RTS/CTS 硬件流控。
COM3	ttyS2	高速串口	3 线制，RS232 电平接口。
COM4	ttyS3	高速串口	3 线制，TTL 电平。
COM5	ttyS4	高速串口	3 线制，TTL 电平。
COM6	ttyS5	低速串口	3 线制，波特率不高于 19200bps，8-bit 数据位。与 GPIO 复用管脚。

COM2 口的 CTS/RTS 分别与 GPIO0/GPIO1 复用，串口 COM6 与 GPIO2 - 3 复用管脚，其余的串口具有独立使用的信号管脚，ESM928x 的这种设计主要是充分发挥其多串口的功能。此外 ESM928x 板上还保留了调试串口的引出插针。调试串口的波特率固定为 115200bps，帧格式则为 8-N-1，主要用于系统输出相关信息，以便于系统的维护，用户原则上可以不关心它。

GPIO0	CTS2#	与 COM2（ttyS1）口的 CTS# 复用管脚。
GPIO1	RTS2#	与 COM2（ttyS1）口的 RTS# 复用管脚。
GPIO2	COM6_RXD	与 COM6（ttyS5）口的 RXD 复用管脚。
GPIO3	COM6_TXD	与 COM6（ttyS5）口的 TXD 复用管脚。

ESM928x 的 5 个串口均为高速串口，最高波特率可达 3Mbps。ESM928x 在 RS485 驱动方面，除了可以采用 TXD 自动控制数据收发方向切换（具体电路请参考 ESM928x 开发评估底板电路原理图）外，还可选择一位 GPIO 作为 RTS，实现硬件方向控制。

5.1 Linux 平台下串口的应用

每个串口都有独立的中断模式，使得多个串口能够同时实时进行数据收发。各个串口的驱动已经包含在 Linux 操作系统的内核中，ESM928x 在 Linux 系统启动完成时，各个串口已作为字符设备完成了注册加载，用户的应用程序可以以操作文件的方式对串口进行读写，从而实现数据收发的功能。

在 Linux 中，所有的设备文件都位于“/dev”目录下，ESM928x 上 5 路串口所对应的设备名依次为：“/dev/ttyS1”、“/dev/ttyS2”、“/dev/ttyS3”、“/dev/ttyS4”、“/dev/ttyS5”。

在 Linux 下操作设备的方式和操作文件的方式是一样的，调用 `open()` 打开设备文件，再调用 `read()`、`write()` 对串口进行数据读写操作。这里需要注意的是打开串口除了设置普通的读写之外，还需要设置 `O_NOCTTY` 和 `O_NDLEAY`，以避免该串口成为一个控制终端，有可能会影响到用户的进程。如：

```
sprintf( portname, "/dev/ttyS%d", PortNo );           //PortNo为串口端口号，从1开始
m_fd = open( portname,O_RDWR | O_NOCTTY | O_NONBLOCK);
```

作为串口通讯还需要一些通讯参数的配置，包括波特率、数据位、停止位、校验位等参数。在实际的操作中，主要是通过设置 `struct termios` 结构体的各个成员值来实现，一般会用到的函数包括：

```
tcgetattr( );
tcflush( );
cfsetispeed( );
cfsetospeed( );
tcsetattr( );
```

在进行 RS485 通讯时，如果需要设置 RTS 控制模式，可以采用调用 `ioctl` 命令来激活一位 GPIO 作为 RTS 方向控制。

```
#define ESM928x_IOCTL_SET_RTS_PIN        _IOW('T', 0x32, int)
//config GPIO pin for RTS
unsigned int  gpio = GPIO12;
res = ioctl( m_fd, ESM928x_IOCTL_SET_RTS_PIN, (unsigned long)&gpio );
```

5.2 CE 平台下串口的应用

在应用软件方面，需要主要代码如下：

打开串口设备文件

```
HANDLE hSer;
hSer = CreateFile(_T("COM5:"),           // name of device
    GENERIC_READ|GENERIC_WRITE,         // desired access
    FILE_SHARE_READ|FILE_SHARE_WRITE,   // sharing mode
    NULL,                                // security attributes (ignored)
    OPEN_EXISTING,                       // creation disposition
    FILE_FLAG_RANDOM_ACCESS,             // flags/attributes
```

```
NULL); // template file (ignored)

设置一位 GPIO 作为 RTS
DWORD dwRtsGpioPin = GPIO26; //选择 GPIO26 作为 RTS

If (!DeviceIoControl (hSer,
                     IOCTL_SET_UART_RTS_PIN,
                     & dwRtsGpioPin, sizeof(DWORD),
                     NULL, 0,
                     NULL, NULL))
{
    // 出错处理。。。
}
```

设置串口 RTS 控制模式

```
DCB SerDCB;

SerDCB.DCBlength = sizeof(DCB);
GetCommState(hSer, &SerDCB); // 从驱动读取当前DCB
SerDCB.fRtsControl = RTS_CONTROL_TOGGLE; // 使能 RTS 控制
SetCommState(hSer, &SerDCB); // 再设置回驱动
```

高速串口，只有 COM2 配置有 RTS/CTS 硬件握手功能，而其他都是常规的三线制串口。由于 RTS/CTS 硬件握手功能的应用并不是很多，同时考虑充分利用 GPIO 的功能，在打开“COM2:”时，RTS/CTS 硬件握手功能并没有激活，而对应管脚 GPIO0、GPIO1 继续保持为 GPIO 状态。应用程序需通过设置才能激活 RTS/CTS 硬件握手功能：

激活串口 RTS/CTS 硬件握手功能

```
DCB SerDCB;

SerDCB.DCBlength = sizeof(DCB);
GetCommState(hSer, &SerDCB); // 从驱动读取当前DCB
SerDCB.fRtsControl = RTS_CONTROL_HANDSHAKE;
SetCommState(hSer, &SerDCB); // 再设置回驱动
```

6、I2C 接口

ESM928x 的 I²C 接口为 2 线制标准 I²C 接口，信号电平为 3.3V 的 TTL 电平（LVCMOS），最高传输波特率为 400kbps。在使用 I2C 接口时，应对 SCL 和 SDA 两个信号线均加 10K 的上拉电阻，在高波特率的情况下，上拉电阻是必须的。其中 SDA 信号线与 GPIO26 复用管脚，SCL 信号线与 GPIO27 复用管脚，应用程序中一旦将 GPIO26 GPIO27 作为 i2c 的应用，就不能再作为 GPIO 进行使用了。

GPIO26	I2C_SDA	与 I2C 总线的 SDA 复用管脚。
GPIO27	I2C_SCL	与 I2C 总线的 SCL 复用管脚。

6.1 Linux 平台下 I²C 接口的应用

Linux 应用程序若希望操作 I²C，首先需要打开 I²C 的设备文件：

```
fd = open("/dev/i2c-0", O_RDWR);
```

然后可以按照 Linux 标准方法进行相关的 ioctl 命令操作，相关的定义在 linux/i2c.h linux/i2c-dev.h 文件下。

打开 i2c 设备文件：

```
// open driver of i2c
fd = open("/dev/i2c-0", O_RDWR);
```

读写数据的操作采用 i2c-dev.h 文件中定义的数据结构：

```
/* This is the structure as used in the I2C_RDWR ioctl call */
struct i2c_rdwr_ioctl_data {
    struct i2c_msg *msgs; /* pointers to i2c_msgs */
    __u32 nmsgs;          /* number of i2c_msgs */
};
```

部分代码如下：

```
bool I2CWrite( int fd, pl2CParameter pl2CPar)
{
    struct i2c_rdwr_ioctl_data i2c_data;
    int rc;

    /*i2c_data.nmsgs配置为1*/
    i2c_data.nmsgs = 1;
    i2c_data.msgs = (struct i2c_msg*)malloc(i2c_data.nmsgs*sizeof(struct i2c_msg));
    if( !i2c_data.msgs )
```



```

    return -1;

    i2c_data.msgs[0].buf = (unsigned char*) malloc ( pl2CPar->iDLen + 1 );

    //write data to i2c-dev
    (i2c_data.msgs[0]).len = pl2CPar->iDLen + 1 ;           // 写入目标的地址和数据
    (i2c_data.msgs[0]).addr = pl2CPar->SlaveAddr;           // 设备地址
    (i2c_data.msgs[0]).flags= 0;                             // write
    (i2c_data.msgs[0]).buf[0]= pl2CPar->RegAddr & 0xff; // 写入目标的地址
    memcpy( &((i2c_data.msgs[0]).buf[1]), pl2CPar->pDataBuff, pl2CPar->iDLen );
    rc=ioctl( fd, I2C_RDWR,(unsigned long)&i2c_data );
    if( rc<0 )
    {
        perror("ioctl(write)");
    }
    free( i2c_data.msgs[0].buf );
    free( i2c_data.msgs );
    if( rc < 0 )
        return false;
    return true;
}

```

在配套的光盘资料中有一个相应的测试程序 test_i2c.c 供客户参考。

利用 i2c 接口我们提供了 8×8 键盘扩展模块 ETA202，以及 IO 扩展模块 ETA715，配套的资料中均有这两个模块的测试程序：

test_eta202

test_eta715

6.2 CE 平台下 I²C 接口的应用

ESM928x 板上已固化了面向 I²C 接口的 WinCE 标准驱动程序，应用程序打开文件名为“I2C1:”的文件对象，通过标准的 ReadFile (...) 和 WriteFile (...) 函数进行 I²C 数据传输。

为了方便使用，我们将操作 I²C 的标准流式文件操作函数做了一次封装，导出 2 个更为简洁易用的 I2C 初始化的 API 函数。

```

// 功能描述：打开I2C设备
// 输入参数：lpDevName 打开的设备名称，这里必须为_T("I2C1:")
// 返回值：返回 I2C 设备句柄
HANDLE I2C_Open( LPCWSTR lpDevName );

```

// 功能描述: 关闭I2C设备

BOOL I2C_Close(HANDLE hI2C);

完整参考代码: 开发光盘\Software\C 例程\ESM928x_I2C

7、SPI 同步串口

ESM928x 的 SPI 接口为 4 线制标准 SPI 接口，信号电平为 3.3V 的 TTL 电平（LVCMOS），最高传输波特率为 12Mbps。主要应用于设备内部各功能单元之间的短距离高速传输。

ESM928x 提供的 SPI 驱动支持 master 模式，该 SPI 接口为四线制 SPI，包括：时钟 CLK；数据 MISO (master in, slave out)；数据 MOSI (master out, slave in)；片选 CS，SPI 管脚分别和 GPIO28- GPIO31 复用。

GPIO28	SPI_MISO	与 SPI 接口的数据串入 MISO 复用管脚。
GPIO29	SPI_MOSI	与 SPI 接口的数据串出 MOSI 复用管脚。
GPIO30	SPI_SCLK	与 SPI 接口的同步时钟 SCLK 复用管脚。
GPIO31	SPI_CS0N	与 SPI 接口的片选控制 CS0N 复用管脚。

SPI 常用四种数据传输模式，主要差别在于：输出串行同步时钟极性（CPOL）和相位（CPHA）可以进行配置。如果 CPOL= 0，串行同步时钟的空闲状态为低电平；如果 CPOL= 1，串行同步时钟的空闲状态为高电平。如果 CPHA= 0，在串行同步时钟的前沿（上升或下降）数据被采样；如果 CPHA = 1，在串行同步时钟的后沿（上升或下降）数据被采样。对于 SPI 模式的定义如下表一：

SPI Mode	CPOL	CPHA
0	0	0
1	0	1
2	1	0
3	1	1

7.1 Linux 平台下 SPI 接口的应用

ESM928x 在系统启动完成后，SPI 所对应的设备节点为：“/dev/spidev1.0”。

应用程序可以通过 read()、write()、ioctl()函数使用 spi-dev 驱动，在 ESM928x 中 SPI 是全双工模式，最高波特率为 12Mbps， 所以选择调用 ioctl()函数进行数据通讯以及 SPI 通讯参数的设置。如：

```
static const char *device = "/dev/spidev1.0";
static uint8_t mode = 3;
```

```
static uint8_t bits = 8;
static uint32_t speed = 1000000;

struct spi_ioc_transfer tr[2];

void transfer(int fd)
{
    int ret;
    int i1;

    printf( "transfer\n");
    tr[0].tx_buf = (unsigned long)tx;
    tr[0].rx_buf = (unsigned long)rx;
    tr[0].len = ARRAY_SIZE(tx);
    tr[0].delay_usecs = delay;
    tr[0].speed_hz = speed;
    tr[0].bits_per_word = bits;

    ret = ioctl(fd, SPI_IOC_MESSAGE(1), tr );
    if (ret < ARRAY_SIZE(tx))
        pabort("can't send spi message");
    printf("ret=%d\n", ret );
    for( i1=0; i1<ret; i1++ )
        printf("0x%.2X\n", rx[i1] );
}

int main( int argc, char *argv[] )
{
    int i, fd;
    int ret = 0;

    fd = open(device, O_RDWR);
    if (fd < 0)
        pabort("can't open device");

    // 设置 spi mode, 其定义参见表一
    ret = ioctl(fd, SPI_IOC_WR_MODE, &mode);
    if (ret == -1)
        pabort("can't set spi mode");
    ret = ioctl(fd, SPI_IOC_RD_MODE, &mode);
    if (ret == -1)
        pabort("can't get spi mode");

    // 设置数据bit位
```

```

ret = ioctl(fd, SPI_IOC_WR_BITS_PER_WORD, &bits);
if (ret == -1)
    pabort("can't set bits per word");
ret = ioctl(fd, SPI_IOC_RD_BITS_PER_WORD, &bits);
if (ret == -1)
    pabort("can't get bits per word");

// 设置SPI通讯波特率
ret = ioctl(fd, SPI_IOC_WR_MAX_SPEED_HZ, &speed);
if (ret == -1)
    pabort("can't set max speed hz");

ret = ioctl(fd, SPI_IOC_RD_MAX_SPEED_HZ, &speed);
if (ret == -1)
    pabort("can't get max speed hz");

printf("spi mode: %d\n", mode);
printf("bits per word: %d\n", bits);
printf("max speed: %d Hz (%d KHz)\n", speed, speed/1000);

transfer( fd );

close(fd);
}

```

光盘资料中有 spi 的测试代码。

7.2 CE 平台下 SPI 接口的应用

ESM928x 板上已固化了面向 SPI 接口的 WinCE 标准驱动程序, 应用程序只需要打开文件名为“SPI1:”的文件对象, 就可以通过标准的 ReadFile (...) 和 WriteFile (...) 函数进行 SPI 数据传输了。由于 SPI 通讯配置参数繁多, 所以 ESM928x 提供了封装后的 API 及数据结构进行数据传输和 SPI 的配置。

```

// SPI 配置用数据结构
typedef struct _CSPIInit
{
    unsigned char  BitLength; // 数据位长
    int            BandRate;   // 波特率, 最大24MHz
    BOOL bPhase;    // SPI通讯时钟相位
    BOOL bPolarity; // SPI通讯时钟极性
} CSPIInit, *pSPIInit;

```

```
// 功能描述: 打开SPI设备
// 输入参数: lpDevName 打开的设备名称, 这里必须为_T("SPI1:")
// 返回值: 返回SPI设备句柄
HANDLE SPIOpen(LPCWSTR lpDevName);

// 功能描述: 配置SPI传输参数
// 输入参数: hCSPI 打开的设备名称
//          SPICfg SPI配置参数数据结构
// 返回值: =TRUE
BOOL SPIConfig( HANDLE hCSPI, pSPIInit SPICfg );

// 功能描述: 关闭SPI设备
BOOL SPIClose(HANDLE hCSPI);
```

完整参考代码: 开发光盘\Software\C 例程\ESM928x_SPI

8、IRQ 外部中断

ESM928x 共有 2 路外部中断输入 IRQ1 和 IRQ2，中断信号的上升沿有效，即触发中断。分别与 GPIO24 及 GPIO25 复用管脚。

GPIO24	IRQ1	与外部中断 IRQ1 复用管脚。
GPIO25	IRQ2	与外部中断 IRQ2 复用管脚。

8.1 Linux 平台下 IRQ 外部中断的应用

IRQ1 对应设备文件“/dev/ESM928x_irq1”，IRQ2 对应设备文件“/dev/ESM928x_irq2”。ESM928x 驱动程序采用了 Linux 的异步通知的机制，即外部中断信号一旦触发中断驱动程序，驱动程序会主动向应用程序发送 SIGIO 信号（该信号为 Linux 系统预定义的信号），这样应用程序就不需要查询设备的状态，只需要简单响应 SIGIO 进行相关操作即可。在应用程序的相应函数中，可通过操作其他驱动程序的 API 函数来实现对硬件的操作，如精简 ISA 驱动或 GPIO 驱动等。有关应用程序响应中断驱动程序发出的 SIGIO 的方法，Linux 操作系统已提供了成熟的方法，即通过在应用程序初始化阶段调用：

```
signal(SIGIO, ESM928x_irq_handler);
```

把响应函数 ESM928x_irq_handler(int signum) 与 Linux 信号 SIGIO 绑定。应用程序对硬件中断的具体响应操作代码则放在 ESM928x_irq_handler 函数中。此外 ESM928x 的中断驱动程序还在内部设置了一个中断次数的计数器，应用程序可以通过 read() 函数来读取计数值，读取后内部计数值自动清零。

以下范例程序是 GPIO0 产生一个正脉冲，GPIO0 信号连接到 IRQ1 上，利用 GPIO0 的上升沿触发中断。在中断响应函数进行中断计数。相关的主要代码如下：

```
//接收到异步读信号后的动作
void ESM928x_irq_handler( int signum )
{
    nIrqCounter++;
    printf( "there is a IRQ!!!\n" );
}

int main(int argc, char** argv)
{
    int i1, nNum;
```

```
int            irq_no, irq_fd;
int            oflags;
unsigned int   NumOfIrq;
unsigned int   SumNumOfIrq;
char          device[32];
int           sec;

struct gpio_pulse gp;

printf("Test IRQ Async Signation on ESM928x\n");

irq_no = 1;
nNum = 100;
if(argc > 1)
{
    irq_no = atoi(argv[1]);
}
if( argc > 2 )
{
    nNum = atoi(argv[2]);
}

gp.fd = 0;
gp.gpio = GPIO0;
gp.low_ms = 10;
gp.high_ms = 10;
gp.number = nNum;

sec = nNum * ( gp.low_ms + gp.high_ms ) /1000 + 5;
i1 = ConfigGPIO( (void*)&gp );
printf( "Open GPIO %d\n", gp.gpio );

sprintf( device, "/dev/ESM928x_irq%d", irq_no );
irq_fd = open(device, O_RDWR, S_IRUSR | S_IWUSR);
if (irq_fd < 0)
{
    printf("can not open /dev/ESM928x_irq1 device file!\n");
    return -1;
}
printf( "Open %s sec:%d\n", device, sec );

//启动信号驱动机制
signal(SIGIO, ESM928x_irq_handler); // 让em9280_irq_handler()处理SIGIO信号
fcntl(irq_fd, F_SETOWN, getpid( ) );
```



```

oflags = fcntl(irq_fd, F_GETFL);
fcntl(irq_fd, F_SETFL, oflags | FASYNC);
StartPulseThread( (void*)&gp );

nIrqCounter = 0;
SumNumOfIrqs = 0;
for( i1=0; i1<sec; i1++ )
{
    sleep( 1 );
    read( irq_fd, (void*)&NumOfIrqs, sizeof(int) );
    SumNumOfIrqs += NumOfIrqs;
    printf("%d -- ISRcount = %d, SignalCount = %d\n", (i1 + 1), SumNumOfIrqs,
nIrqCounter);
}

close(irq_fd);
printf("close file\n");
return 0;
}

```

在上面的程序中，通过中断驱动内部计数值 SumNumOfIrqs 与应用程序响应计数值 nIrqCounter 的比较，可以判断中断是否有丢失。

具体代码可参见光盘资料。

8.2 CE 平台下 IRQ 外部中断的应用

当应用程序打开 IRQ 驱动程序对应的设备文件“IRQ1:”- “IRQ2:”后，外部中断输入上升沿正脉冲，脉冲宽度大于 50ns，驱动程序将响应该下降沿中断，并产生事件通知处于等待中的应用线程。典型代码包括：

打开 IRQ 文件

```

HANDLE hIrq;
hIrq = CreateFile(L"IRQ1:",
    0,
    0,
    NULL,
    OPEN_EXISTING,
    FILE_FLAG_RANDOM_ACCESS,
    NULL);

```

等待 IRQ 时间子程序

```

DWORD WaitIRQEvent (HANDLE hIrq, DWORD dwTimeout)
{
    DWORD dwRet = 0;

    If(! bRet = DeviceIoControl(hIrq,                // file handle to the driver
                                IOCTL_WAIT_FOR_IRQ,  // I/O control code
                                &dwTimeout,          // in buffer
                                sizeof(DWORD),        // in buffer size
                                &dwRet,              // out buffer
                                sizeof(DWORD),        // out buffer size
                                NULL,                 // pointer to number of bytes returned
                                NULL) )              // ignored (=NULL)
    {
        //出错
        dwRet = WAIT_FAILED;
    }
    Return dwRet;
}

```

注：dwTimeout 为等待超时时间，如果为 INFINITE 则一直等待，直到 IRQ 事件产生或 IRQ 关闭。

应用线程等待中断事件

```

DWORD dwTimeoutMS = 5000;    //超时时间设置为 5 秒
DWORD dwReturn;

```

```

dwReturn = WaitIRQEvent (hIRQ, dwTimeoutMS) ;
if (dwReturn == WAIT_OBJECT_0)
{
    //外部中断发生，进行中断处理
    //... ..
}
else if (dwReturn == WAIT_TIMEOUT)
{
    //超时处理
    //... ..
}
else
{
    //出错处理
    //... ..
}

```

计算中断产生次数

```

DWORD dwCount;

```

```
bRet = DeviceIoControl(hIrq,  
                        IOCTL_GET_COUNT,  
                        NULL,  
                        0,  
                        &dwCount,  
                        sizeof(DWORD),  
                        NULL,  
                        NULL);
```

有的时候需要统计自打开 IRQ 之后，一共产生了多少次中断，可用此代码得到中断数 dwCount。

完整参考代码：开发光盘\Software\C 例程\ESM928x_IRQ

9、PWM 脉冲输出

ESM928x 共有 4 路 PWM 输出，其最高输出频率可达 50MHz，但如果希望保证一定精度的占空比（1% 的精度），则输出最高频率只能到 1MHz。这 4 路 PWM 分别与 GPIO6 – GPIO8 复用管脚。

GPIO6	PWM1	PWM1 输出，
GPIO7	PWM2	PWM2 输出
GPIO8	PWM3	PWM3 输出
GPIO9	PWM4	PWM4 输出

9.1 Linux 平台下 PWM 脉冲输出的应用

ESM928x 板卡在 Linux 平台下 PWM 脉冲输出所对应的设备节点名称为:

脉冲输出	设备节点名称
PWM1	"/dev/ESM928x_pwm1"
PWM2	"/dev/ESM928x_pwm2"
PWM3	"/dev/ESM928x_pwm3"

对 PWM 的操作可归为 2 种基本操作如下：

- 1、PWM 脉冲输出使能，按照设置的频率和占空比参数输出 PWM 脉冲。
- 2、PWM 脉冲输出停止。

所对应的命令参数，定义如下：

```
#define ESM928X_PWM_START          10
#define ESM928X_PWM_STOP           11
```

在 ESM928x_drivers.h 文件中还定义了 PWM 的数据结构，包括频率、占空比以及极性等参数：

```
struct pwm_config_info
{
    unsigned int    cmd;           // = 10, 11,...
    unsigned int    freq;          /* in Hz */
    unsigned int    duty;          /* in % */
    unsigned int    polarity;
};
```

其中：

freq 表示输出的脉冲频率，单位为 Hz。Freq 的取值范围 10Hz – 1MHz。

duty 表示输出脉冲的占空比，单位为%。Duty 的取值范围：1 – 99。

Polarity 表示输出脉冲的极性，选择 0 或者 1。

进行 PWM 操作时，首先打开相应的设备节点文件，然后再调用 write()函数进行 pwm 的设置、启动以及停止操作，以下为相关的应用代码：

```
fd = open("/dev/ESM928x_pwm1", O_RDWR);

#include "ESM928x_drivers.h"
#include "pwm_api.h"

#define POLARITY          PWM_POLARITY_INVERTED;
// #define POLARITY          PWM_POLARITY_NORMAL;

int PWM_Start(int fd, int freq, int duty )
{
    int rc;
    struct pwm_config_info conf;

    conf.cmd = ESM928X_PWM_START;
    conf.freq = freq;
    conf.duty = duty;
    conf.polarity = POLARITY;

    rc = write(fd, &conf, sizeof(struct pwm_config_info));
    return rc;
}

int PWM_Stop(int fd )
{
    int rc;
    struct pwm_config_info conf;

    memset( &conf, 0, sizeof(struct pwm_config_info));
    conf.cmd = ESM928X_PWM_STOP;

    rc = write(fd, &conf, sizeof(struct pwm_config_info));
    return rc;
}
```

另外，如果关闭设备文件，也将停止 PWM 脉冲输出。

9.2 CE 平台下 PWM 脉冲输出的应用

ESM928x 板上已固化了面向 PWM 接口的 WinCE 标准驱动程序，应用程序只需打开文件名为“PWM1:”-“PWM4:”的文件对象，再通过 WriteFile 设置启动 PWM 脉冲的参数（频率和占空比）即可，应用程序也可通过 WriteFile 随时停止 PWM 的输出。典型的 PWM 应用，包括为红外串口提供调制信号（38.5KHz，50%占空比）、为 ISO7816 提供时钟信号（3.5712MHz，9600bps 波特率）。

基本的 PWM 数据结构如下：

```
typedef struct
{
    DWORD    dwFreq;        // PWM频率，单位为Hz, = 0: 停止PWM输出
    DWORD    dwDuty;        // 占空比，取值范围1-1000，分辨率0.1%
    DWORD    dwResolution;  // 输出脉冲个数单位： 1: unit; = 10: 0.1 unit; = 100: 0.01 unit
} PWM_INFO, *PPWM_INFO;
```

dwFreq 表示输出的脉冲频率，单位为 Hz。DwFreq 的取值范围 1Hz – 25MHz，当 dwFreq = 0 时，表示 PWM 停止输出。dwDuty 的分辨率为 0.1%，取值范围 1-1000。

PWM 操作的主要代码如下：

```
//打开 ESM928x PWM4
HANDLE hPWM4 = CreateFile( TEXT("PWM4:"),
    GENERIC_READ|GENERIC_WRITE,
    FILE_SHARE_READ|FILE_SHARE_WRITE,
    NULL,
    OPEN_EXISTING,
    FILE_FLAG_RANDOM_ACCESS,
    NULL);

// PWM参数设置
pwm_info.dwFreq = 100000; // 100KHz
pwm_info.dwDuty = 300;    // 30%, uint is 0.1%
pwm_info.dwResolution = 1;
// 输出PWM信号
bRc = WriteFile( hPWM4, &pwm_info, sizeof( PWM_INFO), &dwBytes, NULL );
//关闭设备文件，停止 PWM 脉冲输出。

CloseHandle( hPWM4 );
```

完整参考代码：开发光盘\Software\C 例程\ESM928x_PWM

10、CAN 总线接口

ESM928x CAN 总线接口支持 CAN2.0B 协议，支持从 10KBit/s 到 1MBit/s 的位速率设置。

10.1 Linux 平台下 CAN 的应用

ESM928x 主板中 CAN 的通讯实现的是 Socket CAN 方式，Socket CAN 使用了 socket 接口和 Linux 网络协议栈，这种方法使得 CAN 设备驱动可以通过网络接口函数来调用。这样大大地方便了熟悉 Linux 网络编程的程序员，由于调用的都是标准的 socket 函数，也使得应用程序便于移植，而不会因为硬件的调整而修改应用程序，这样加强了应用程序的可维护性。

使用 CAN 接口通讯，首先需要使用 IP 命令来配置 CAN0 接口：

```
// 关闭can0接口，以便进行配置
ifconfig can0 down
// 方法一：配置can0的波特率为250Kbps
ip link set can0 type can bitrate 250000
// 方法二：配置can0的波特率为250Kbps
ip link set can0 type can tp 250 prog-seg 5 phase-seg1 8 phase-seg2 2 sjw 2
// 启动can0接口
ifconfig can0 up
```

ESM928x 的 CAN 模块时钟选用的是 24MHz 的外部晶体振荡时钟。为了适应各种不同的采样率，我们采用方法二来对 can 的波特率进行设置，以 CiA 推荐的采样点在 bit 的 87.5% 处，作为基准来计算：

波特率	PRES DIV -> fTq	TSEG1	TSEG2	TQ	采样点
		PROPSEG+PSEG1+2	PSEG2+1		
1000	1 -> 12MHz	(0 + 7 + 2) = 9	(1+1) = 2	12	83.3%
800	1 -> 12MHz	(3 + 7 + 2) = 12	(1+1) = 2	15	86.6%
500	2 -> 8MHz	(4 + 7 + 2) = 13	(1+1) = 2	16	87.5%
250	5 -> 4MHz	(4 + 7 + 2) = 13	(1+1) = 2	16	87.5%
125	11 -> 2MHz	(4 + 7 + 2) = 13	(1+1) = 2	16	87.5%
100	14 -> 1.6MHz	(4 + 7 + 2) = 13	(1+1) = 2	16	87.5%
60	24 -> 960KHz	(4 + 7 + 2) = 13	(1+1) = 2	16	87.5%
50	29 -> 800KHz	(4 + 7 + 2) = 13	(1+1) = 2	16	87.5%
20	74 -> 320KHz	(4 + 7 + 2) = 13	(1+1) = 2	16	87.5%
10	149 -> 160KHz	(4 + 7 + 2) = 13	(1+1) = 2	16	87.5%

就像 TCP/IP 协议一样，在使用 CAN 网络之前首先需要打开一个套接字。CAN 的套接字使用到了一个新的协议族 PF_CAN，所以在调用 socket() 这个系统函数的时候需要将 PF_CAN 作为第一个参数。当前有两个 CAN 的协议可以选择，一个是原始套接字协议 (raw socket protocol)，另一个是广播管理协议 BCM (broadcast

manager)。作为一般的工业应用我们选用原始套接字协议：

```
s = socket(PF_CAN, SOCK_RAW, CAN_RAW);
printf("SOCK_RAW can sockfd:%d\n", s);
if(s < 0)
{
    return -1;
}
```

基本的 CAN 帧结构体和套接字地址结构体定义在 include/linux/can.h 中：

```
/*
 * 扩展格式识别符由 29 位组成。其格式包含两个部分：11 位基本 ID、18 位扩展 ID。
 * Controller Area Network Identifier structure
 *
 * bit 0-28 : CAN 识别符 (11/29 bit)
 * bit 29 : 错误帧标志 (0 = data frame, 1 = error frame)
 * bit 30 : 远程发送请求标志 (1 = rtr frame)
 * bit 31 : 帧格式标志 (0 = standard 11 bit, 1 = extended 29 bit)
 */
typedef __u32 canid_t;
struct can_frame {
    canid_t can_id; /* 32 bit CAN_ID + EFF/RTR/ERR flags */
    __u8 can_dlc; /* 数据长度: 0 .. 8 */
    __u8 data[8] __attribute__((aligned(8)));
};
```

过滤规则（过滤器）的定义同样在 include/linux/can.h 中：

```
struct can_filter {
    canid_t can_id;
    canid_t can_mask;
};
```

过滤规则的匹配：

```
<received_can_id> & mask == can_id & mask
```

在成功创建一个套接字之后，通常需要使用 bind() 函数将套接字绑定在某个 CAN 接口上。在绑定 (CAN_RAW) 套接字之后，就可以在套接字上使用 read() / write() 进行数据收发的操作。

如果不是用滤波器，可以直接设置并绑定套接字到我们刚才设置好的 CAN 接口上：

```
struct sockaddr_can addr;
struct ifreq ifr;
int loopback = 0; /* 0 = disabled, 1 = enabled (default) */
setsockopt(s, SOL_CAN_RAW, CAN_RAW_LOOPBACK, &loopback, sizeof(loopback));
```

```

strcpy(ifr.ifr_name, "can0");
ret = ioctl(s, SIOCGIFINDEX, &ifr);
if( ret < 0 )
{
    return -1;
}

```

```

addr.can_family = AF_CAN;
addr.can_ifindex = ifr.ifr_ifindex;

```

```

bind(s, (struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr));

```

如果需要使用过滤器，采用原始套接字选项 CAN_RAW_FILTER，CAN_RAW 套接字的接收就可使用 CAN_RAW_FILTER 套接字选项指定的多个过滤规则（过滤器）来过滤。

滤波器能接收的数据要求满足 $\text{<received_can_id> \& mask == can_id \& mask}$ ，也就是收数据的 can_id 和滤波器设定的 can_id 分别于滤波器的 mask 相与以后相等，才能够被接收，否则直接被硬件过滤掉。在下面的例程中，两组滤波器 $0x123 \& \text{CAN_SFF_MASK} = 0x123$ ， $0x200 \& 0x700 = 0x200$ ，所以当接收数据的 can_id 和滤波器的 mask 相与以后，需要等于 0x123 或者 0x200，也就是接收数据的 can_id 等于 0x123 或者 0x200-0x2ff 这个区间才能够被接收，否则直接被硬件过滤掉，如下面两个等式：

```

<received_can_id> & CAN_SFF_MASK == 0x123 & CAN_SFF_MASK
<received_can_id> == 0x123
<received_can_id> & 0x700 == 0x200 & 0x700
<received_can_id> == 0x200-0x2ff

```

设置套接字，启动滤波器，并绑定 CAN0 接口：

```

struct sockaddr_can addr;
struct ifreq          ifr;
struct can_filter      filter[2]; //定义过滤器
filter[0].can_id       = 0x123;
filter[0].can_mask     = CAN_SFF_MASK;
filter[1].can_id       = 0x200;
filter[1].can_mask     = 0x700;

setsockopt(s, SOL_CAN_RAW, CAN_RAW_FILTER, &filter, sizeof(filter)); //采用
                                原始套接字选项 CAN_RAW_FILTER
strcpy(ifr.ifr_name, "can0");
ret = ioctl(s, SIOCGIFINDEX, &ifr);
if( ret < 0 )
{
    return -1;
}

```

```
}
```

```
addr.can_family = AF_CAN;
addr.can_ifindex = ifr.ifr_ifindex;
```

```
bind(s, (struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr));
```

发送数据的实现代码:

```
struct can_frame frame;
frame.can_id = 0x08 | CAN_EFF_FLAG; //定义为扩展帧
frame.can_dlc = 8; //数据长度
memset( frame.data, 0x32, frame.can_dlc );
nbytes = write(s, &frame, sizeof(struct can_frame)); //发送数据
if(nbytes!=sizeof(struct can_frame))
{
    perror("can raw socket write");
    return 1;
}
```

接收数据的实现代码:

```
struct can_frame frame;
nbytes = read(s, &frame, sizeof(struct can_frame)); //接收数据
if (nbytes < 0) {
    perror("can raw socket read");
    return 1;
}
if( nbytes < (int)sizeof(struct can_frame))
{
    fprintf(stderr, "read: incomplete CAN frame\n");
    return 1;
}
```

完整的代码请参考开发光盘中的: \应用开发软件\驱动模块测试\test_socketcan。

10.2 CE 平台下 CAN 的应用

ESM928x 主板已固化了 CAN 接口的 WinCE 标准驱动程序, 应用程序只需打开文件名为“CAN1:”或“CAN2:”的文件对象, 就能对 CAN 接口进行各种操作。

注册表设置项说明:

CAN 驱动设置参数位于注册表 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\CAN1] 及 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\CAN2] 下

TxTimeout :发送超时时间, 单位 ms。
BusErrorReport :错误帧上报标记, 0: 不上报, 1: 上报错误帧

CAN 打开及关闭:

打开关闭采用标准的流式设备驱动接口 CreateFile 及 CloseHandle, 设备名为"CAN1:"及"CAN2:"

调用示例如下:

```
//打开CAN1
HANDLE hCan;
hCan = CreateFile( L"CAN1:", GENERIC_READ|GENERIC_WRITE, 0, NULL, OPEN_EXISTING, 0, NULL);
//关闭CAN
CloseHandle(hCan);
```

CAN 波特率设置

参考 CAN 例程, 对驱动的 DeviceIoControl 操作已封装在 SetBaud 函数中。

BOOL SetBaud(**HANDLE** hCan, **DWORD** dwBaud)
参数 hCan: CreateFile 打开 CAN 返回的设备句柄
参数 dwBaud: 波特率, 单位 bps
返回值: TRUE 设置成功, FALSE 设置失败

调用示例如下:

```
//设置波特率250bps CAN
SetBaud(m_hCan, 250000);
```

CAN 过滤设置

参考 CAN 例程, 对驱动的 DeviceIoControl 操作已封装在 SetFilter 函数中。

BOOL SetFilter(**HANDLE** hCan, **PCAN_FILTER** pFilter, **DWORD** num)
参数 hCan: CreateFile 打开 CAN 返回的设备句柄
参数 pFilter: 过滤器结构体数组指针
参数 num: 过滤器结构体数组长度, 最大为 4
返回值: TRUE 设置成功, FALSE 设置失败
注:此函数如果重复调用, 生效的为最后一次调用设置值。

CAN_FILTER 过滤器结构体定义

```
typedef struct _can_filter
{
    CAN_ID can_id;
    CAN_ID can_mask;
} CAN_FILTER, *PCAN_FILTER
```

过滤器由 id 和 mask 组成，设置的过滤器组数最大 4 个。CAN 包能满足其中一组过滤器以下条件才能接收

CAN 包 id & 过滤器 mask = 过滤器 id & 过滤器 mask

即，2 进制中，过滤 MASK 为 1 的对应位需和过滤 ID 值一致，示例表

	10 进制值	16 进制值	2 进制						过滤情况
过滤器 ID	5	0x05	0	0	0	1	0	1	
过滤器 MASK	22	0x16	0	1	0	1	1	0	
示例 ID	21	0x15	0	1	0	1	0	1	不接收
	16	0x10	0	1	1	0	0	0	不接收
	6	0x06	0	0	0	1	1	0	不接收
	44	0x2C	1	0	1	1	0	0	接收

调用示例如下:

```
//设置一组寄存器
CAN_FILTER Filter[4];
memset(Filter, sizeof(CAN_FILTER));
Filter[0].can_id.id = 5;
Filter[0].can_mask.id = 22;
SetFilter(m_hCan, Filter, 1);
```

CAN 发送/接收

发送接收同样采用标准的流式设备驱动接口 ReadFile 及 WriteFile

参考 CAN 例程，封装好的函数定义。

```
int WriteCAN(HANDLE hCan, PCAN_FRAME pFrame, DWORD num){
    DWORD dwLen;
    if(!WriteFile( hCan, (char *)pFrame, num*sizeof(CAN_FRAME), &dwLen, 0 )) return 0;
    return dwLen/sizeof(CAN_FRAME);
}
```

```
int ReadCAN(HANDLE hCan, PCAN_FRAME pFrame, DWORD num){
    DWORD dwLen;
    if(!ReadFile( hCan, (char *)pFrame, num*sizeof(CAN_FRAME), &dwLen, 0 )) return 0;
    return dwLen/sizeof(CAN_FRAME);
}
```

参数 hCan: CreateFile 打开 CAN 返回的设备句柄

参数 pFrame: 帧结构体数组指针

参数 num: 帧结构体数组长度,默认值 1, 可空

返回值: 发送/接收的数据包个数

注:

发送函数为阻塞函数，超时时间可以在注册表中设置，默认 1000ms。

发送失败后，应用程序应当自行判断是否需要重新发送。

接收函数应当单独开一个接收线程，并配合 WaitCANEvent 函数使用。

CAN_FRAME 数据帧结构体定义

```
typedef struct{
    unsigned int id:29;
    unsigned int error:1;
    unsigned int remote:1;
    unsigned int extended:1;
}CAN_ID;

typedef struct _can_frame
{
    CAN_ID can_id; /* 32 bit CAN_ID + EFF/RTR/ERR flags */
    BYTE can_dlc; /* frame payload length in byte (0 ..CAN_MAX_DLEN) */
    BYTE data[CAN_MAX_DLEN];
} CAN_FRAME, *PCAN_FRAME;
```

调用示例如下：

```
DWORD dwNum;
//发送
CAN_FRAME Sendframe;
memset(Sendframe, sizeof(CAN_FRAME));
Sendframe.can_id.id = 6;
m_Sendframe.data[0] = 0x01;
m_Sendframe.can_dlc = 1;
dwNum = WriteCAN(hCan, &Sendframe);

//接收
CAN_FRAME Revframe[MAX_ARRAY];
dwNum = ReadCAN(hCan, Revframe, MAX_ARRAY);
```

WaitCANEvt 函数使用

如果轮询方式接收 CAN 包，系统负荷会过高，WaitCANEvt 为等待 CAN 接收事件的阻塞函数，通过返回值可以判断是否有 CAN 数据接收。WaitCANEvt 封装的对驱动的 DeviceIoControl 操作，实现代码如下。

```
BOOL    WaitCANEvt( HANDLE hDevice, LPDWORD lpEvtMask, DWORD dwTimeout )
{
    DWORD    dwBytesReturned;
    *lpEvtMask = 0;
    if (!DeviceIoControl (    hDevice,
        IOCTL_WAIT_FOR_EVENT,
        (LPVOID)&dwTimeout, sizeof(DWORD), /* input  buffer */
        (LPVOID)lpEvtMask, sizeof(DWORD), /* output buffer */
        &dwBytesReturned,
        NULL ))
    {
        return FALSE;
    }
    return TRUE;
}
```

参数 hDevice: CreateFile 打开 CAN 返回的设备句柄

参数 lpEvtMask: 返回事件类型，新驱动目前恒为 0

参数 dwTimeout: 超时时间

返回值: FALSE 等待超时，TRUE 有数据帧收到

接收线程调用示例：

```
//主线程中开启接收线程
m_hRecvThread = CreateThread(0, 0, RecvTread, this, 0, NULL);

//接收线程函数定义
DWORD Ctest_can_v2Dlg::RecvTread(LPVOID lparam)
{
    Ctest_can_v2Dlg* pDlg = (Ctest_can_v2Dlg*)lparam;
    DWORD dwEvtMask;
    int num;
    CAN_FRAME rbuf[MAX_ARRAY];

    while(!pDlg->m_bThreadStop)
    {
        if(WaitCANEvent(pDlg->m_hCan, &dwEvtMask, 200))
        {
            if( dwEvtMask == 0 ) // 接收到数据包
            {
                num = ReadCAN(pDlg->m_hCan, rbuf, MAX_ARRAY);
                while( num )
                {
                    OnRecv(pDlg, rbuf, num); //调用回调函数处理数据
                    num = ReadCAN(pDlg->m_hCan, rbuf, MAX_ARRAY);
                }
            }
            else //258
            {
            }
        }
    }
    return 0;
}
```

错误帧定义

当设置注册表选项，允许接收错误帧后，CAN 总线上的出错信息将以帧的形式上报上来。

错误帧的帧结构体中，值为 1，可通过该值判断是接收到的数据帧还是驱动上报的错误帧。

```
if (Frame.can_id.error) {
    //错误帧
}
else{
```



```
    //数据帧;  
}
```

错误帧详细定义，请参考手册《CAN 错误帧定义》

相关测试例程可以联系英创工程师获得。完整参考代码：开发光盘\Software\C 例程\test_can_v2

版本历史

手册版本	适用主板	简要描述	日期
V1.0	ESM928x V2.1	ESM928x 工控主板技术参考手册	2016-1
V1.1	ESM928x V2.1	修改 CAN 总线接口驱动说明	2017-8